


AS / ASM 520

Varaosaluettelo



Pos.	Nimike	AS 520	ASM 520
1	Kaapeli	HCAS35T.01	HCAS32A.01
3	Kansi	HCAS32A.03	HCAS215.03
6	Kiinnike	--	HCF32UF.06
7	Käämi	HCF32UF.07	HCF32UF.07
9	Roottori	HCAS32AT.09	HCAS32A.09
10	Moottorisuoja (Autocut)	--	HCF32UF.10
10A	Moottorisuoja (Autocut)	HCAS32AT.10A	--
10B	Moottorisuojan levy	HCAS32AT.10B	--
12	Keskipakokytkin	--	HCF32UF.12A
13	Keskipakokytkimen kuori	--	HCF32UF.13B
14A	Kondensaattori	--	HCF32UF.14A
14B	Käynnistyskondensaattori	--	HCF32UF.14B
16	Moottorin kotelo	HCF32TU.16	HCF32TU.16
18	Pumpun vaippa	HCAS32A.18	HCAS32AF.18
19	Laakerin kiinnike	HCAS32A.19	HCAS32A.19
20A	Ylempi laakeri	HCF32TU.20A	HCF32TU.20A
20B	Alempi laakeri	HCF32TU.20B	HCF32TU.20B
21	Mekaaninen akselitiiviste	HCF32TU.21	HCF32TU.21
24	Öljytiivisteiden holkki	HCAS32A.24	HCAS32A.24
25	Öljytiiviste	HCAS32A.25	HCAS32A.25
26	Runko	HCAS32A.26	HCAS32A.26
27	Juoksupyörä	HCAS32A.27	HCAS32A.27
28	Rungon kansi	HCAS32A.28	HCAS32A.28
30	Pohjalevy	HCAS32A.30	HCAS32A.30
31	Sihti	HCAS32A.31	HCAS32A.31
41	Kahva	HCAS32A.41	HCAS32A.41
42	Liitin	HC80ASN215.42	HC80ASN215.42
46	Juoksupyörän lukitsin	HCF32TU.46	HCF32TU.46
47	Vaipan tiivistesarja	HCAS32A.47	HCAS32A.47